

Расчёт моточасов.

Моточасы считаются по формуле:

$$M = n * t / n_z$$

где:

- **M** - моточасы
- **n** - обороты двигателя
- **t** - время работы двигателя
- **n_z** - номинальная частота вращения двигателя

Пример: если вы эксплуатируете мотор с номинальной частотой вращения двигателя 2100 об/мин

при 1700 об/мин, то за один час работы будет "потрачено" 0,8 моточаса.

Revision #1

Created 16 October 2024 04:57:03 by AZh

Updated 18 October 2024 08:21:18 by AZh